

	Valeur de mesure
	Dépassement de limite rouge
	Souppassement de limite bleu
	Dépassement de plage de mesure
	Rupture de ligne
	Tension de capteur trop faible
	Triangle rouge signifie, appel autre menu possible
	paramètre programmable, mais non programmé
	paramètre programmable, déjà programmé
	Triangle bleu signifie, appel texte d'aide possible
	Valeur mesurée lissée
	Valeur relative sur valeur de référence
	Valeur de mesure corrigée ou mise à l'échelle
	Calcul de moyenne en cours
	Fonction de sortie Diff, Hi, Lo, M(t), alarme
	Compensation de température fixe, mesurée
	Compensation de pression fixe, mesurée
	État accu chargé, presque vide, en charge
	État mémoire vide, presque pleine

	Maintenir Marche-Arrêt enfoncée
	Appeler le menu désiré; appui prolongé le menu est enregistré
	Appeler le menu principal
	Lancer la mesure, plus aucune programmation possible ensuite !
	Arrêt de la mesure
	Mesure manuelle
	Appel du menu local
	Appel de fonction
	Activer fonction
	Activer/désactiver la fonction
	Liste déroulante
	Changer de page

Claviers

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
↓	.	±		Clr	←	OK			

q	w	e	r	t	z	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
↑	y	x	c	v	b	n	m	OK	
↓	123/;	—	Clr	←	OK				



ALMEMO® 710

Mise en œuvre rapide



