



Bedienungsanleitung ALMEMO[®] WLAN-Modul ZA 1739-WL

Deutsch V1.2 08.06.2022

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inh	altsverzeichnis	2		
2	Syı	Symbolerklärung			
3	Pro	Produkt 4			
4	AL	MEMO [®] WLAN-Modul einstellen	6		
	4.1	Öffnen der Konfigurationsseite des ALMEMO® WLAN-Moduls	6		
	4.2	Netzwerkschlüssel des ALMEMO [®] WLAN-Moduls ändern	6		
	4.3	Passwort der Konfigurationsseite des ALMEMO® WLAN-Moduls ändern	7		
	4.4	Konfigurierte WLAN-Verbindung in ALMEMO® WLAN-Modul löschen	7		
	4.5	Statische IP-Adresse für das ALMEMO [®] WLAN-Modul einstellen	8		
	4.6	ALMEMO® WLAN-Modul auf Werkseinstellungen zurücksetzen	8		
	4.6	6.1 Factory Reset mittels Factory Reset Button	8		
	4.6	6.2 Factory Reset über Konfigurationsseite	9		
5	AL	MEMO [®] Messgerät über ALMEMO [®] WLAN-Modul mit einem PC verbinde	n 10		
6 V	AL erbind	MEMO [®] Messgerät über ALMEMO [®] WLAN-Modul mit WLAN-Netzwerk Ien	11		
7	AL	MEMO [®] WLAN-Modul als WLAN Access-Point verwenden	14		
	7.1	ALMEMO® WLAN-Modul mit ALMEMO® Messgerät verbinden	14		
	7.2	PC mit ALMEMO [®] WLAN-Modul verbinden	14		
	7.3	Tablet oder Smartphone mit ALMEMO® WLAN-Modul verbinden	15		
	7.4	ALMEMO® WLAN-Modul mit Access-Point-Modul verbinden	15		
8	Тес	chnische Daten	18		
9	Ko	nformitätsbescheinigung	20		

2 Symbolerklärung



Hinweis

Resultat

Zurück Text, der in einer Software angezeigt wird

3 Produkt

Das ALMEMO[®] WLAN-Modul wird verwendet, um eine drahtlose Verbindung zwischen ALMEMO[®] Messgerät und einem PC und einem oder mehreren ALMEMO[®] Messgeräten herzustellen. Dabei kann die Verbindung entweder über das lokale WLAN-Netzwerk des ALMEMO[®] WLAN-Moduls (Verwendung als Access-Point) oder über ein externes WLAN-Netzwerk (z.B. Firmennetzwerk) (Verwendung als Client) erfolgen.

Die Verbindung zu einem PC, Tablet oder Smartphone kann genutzt werden, um das ALMEMO[®] Messgerät zu konfigurieren oder um Messwerte während oder nach einer Messung auszulesen.

Beispiele für die Vernetzung mit dem ALMEMO® WLAN-Modul

Direkte Verbindung zwischen ALMEMO® Messgerät und PC



Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk (zum Beispiel Firmennetzwerk)



ALMEMO® WLAN-Modul als WLAN Access-Point für mehrere Geräte



4 ALMEMO® WLAN-Modul einstellen

4.1 Öffnen der Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls

- 1. Verbinden Sie einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone mit dem vom ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk.
- Die WLAN-SSID des vom ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk ist xPico240_[letzte 6 Stellen der MAC-Adresse]. Die MAC-Adresse ist auf dem ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgedruckt.
 Das voreingestellte Passwort ist ZA1739WL.
 - 2. Öffnen Sie an ihrem PC, Tablet oder Smartphone einen Internetbrowser.
 - 3. Um die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls zu öffnen, tippen Sie in die Adresszeile des Browsers die IP-Adresse 192.168.0.1
 - 4. Klicken Sie auf ENTER.
 - 5. Geben Sie den Nutzernamen admin und das Passwort AMR ein.
 - > Die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls öffnet sich.

4.2 Netzwerkschlüssel des ALMEMO[®] WLAN-Moduls ändern

- 1. Öffnen Sie die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls (siehe Kapitel 4.1 Öffnen der Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls).
- 2. Klicken Sie auf das Menü Network.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass der Button ap0 angewählt ist.
- 4. Klicken Sie auf Link.
- 5. Klicken Sie auf Configuration.
- 6. Tippen Sie in die Zeile Passphrase den neuen Netzwerkschlüssel.
- 7. Klicken Sie auf Submit.

- Die Verbindung zur Konfigurationsseite wird unterbrochen, weil die Verbindung zum WLAN-Netzwerk des ALMEMO[®] WLAN-Moduls unterbrochen wird.
- Für das erneute Verbinden mit dem WLAN-Netzwerk des ALMEMO[®] WLAN-Moduls muss der neue Netzwerkschlüssel genutzt werden.

4.3 Passwort der Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls ändern

- 1. Öffnen Sie die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls (siehe Kapitel 4.1 Öffnen der Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls)
- 2. Klicken Sie auf das Menü User.
- 3. Klicken Sie auf admin (oder auf den Namen eines anderen Benutzers, falls Sie weitere User eingestellt haben).
- 4. Klicken Sie in das Feld neben Password: und geben Sie das neue Passwort ein.
- 5. Klicken Sie auf Submit.
- Für das erneute Öffnen des Konfigurationsseite muss das neue Passwort verwendet werden.

4.4 Konfigurierte WLAN-Verbindung in ALMEMO[®] WLAN-Modul löschen

- 1. Öffnen Sie die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls (siehe Kapitel 4.1 Öffnen der Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls)
- 2. Klicken Sie auf das Menü WLAN Profiles.
- Klicken Sie auf die Checkbox in der Zeile des WLAN-Netzwerkes, dessen Zugangsdaten Sie aus dem ALMEMO[®] WLAN-Modul löschen möchten, sodass ein Häkchen gesetzt ist.
- 4. Klicken Sie auf Apply.
- 5. Klicken Sie auf Submit.

4.5 Statische IP-Adresse für das ALMEMO[®] WLAN-Modul einstellen

- 1. Öffnen Sie die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls (siehe Kapitel 4.1 Öffnen der Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls).
- 2. Klicken Sie auf das Menü Network.
- 3. Klicken Sie auf wlan0.
- 4. Klicken Sie auf Interface.
- 5. Klicken Sie auf Configuration.
- 6. Tippen Sie in die Zeile IP Address die gewünschte statische IP-Adresse.
- Wenn Sie das ALMEMO[®] WLAN-Modul mit einem WLAN-Netzwerk verbinden möchten, achten Sie darauf, das die statische IP-Adresse zum Adressbereich des WLAN-Netzwerkes passt.
 - 7. Klicken Sie auf Submit.
- > Die statische IP-Adresse ist für das ALMEMO® WLAN-Modul eingestellt.
- Die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls kann weiterhin wie in Kapitel 4.1 Öffnen der Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls beschrieben geöffnet werden.

4.6 ALMEMO[®] WLAN-Modul auf Werkseinstellungen zurücksetzen

4.6.1 Factory Reset mittels Factory Reset Button

- 1. Stecken Sie das ALMEMO[®] WLAN-Modul an die Buchse A1 eines ALMEMO[®] Messgerätes.
- > Die grüne und orange LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls leuchten.
- 2. Stecken Sie bei Bedarf den ALMEMO[®] Stecker des Netzadapters aus der Buchse DC, um Zugang zum Factory Reset Button zu erhalten.

 Stecken Sie einen spitzen Gegenstand (beispielsweise eine Büroklammer) in das Loch im Gehäuse des ALMEMO[®] WLAN-Moduls, neben dem Factory Reset aufgedruckt ist, um den Factory Reset Button 5 Sekunden lang zu drücken.



- Die orange LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls blinkt zunächst und leuchtet dann nicht mehr.
- Die orange LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls blinkt. Der Reset wird durchgeführt.
- Die orange LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls leuchtet. Der Reset ist beendet.
- Alle Einstellungen des ALMEMO[®] WLAN-Moduls sind auf die Werkseinstellungen zurückgestellt.

4.6.2 Factory Reset über Konfigurationsseite

- Öffnen Sie die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls (siehe Kapitel 4.1 ALMEMO[®] Messgerät über ALMEMO[®] WLAN-Modul mit WLAN-Netzwerk verbinden)
- 2. Klicken Sie auf das Menü Device.
- 3. Klicken Sie auf Factory Defaults.
- 4. Klicken Sie auf Okay in der neuen Zeile über der Tabelle.
- Alle Einstellungen des ALMEMO[®] WLAN-Moduls sind auf die Werkseinstellungen zurückgestellt.
- Um die Konfigurationsseite zu öffnen, müssen Sie sich erneut mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.

5 ALMEMO[®] Messgerät über ALMEMO[®] WLAN-Modul mit einem PC verbinden

ALMEMO® WLAN-Modul mit ALMEMO® Messgerät verbinden

- 1. Stecken Sie das ALMEMO[®] WLAN-Modul an die Buchse A1 eines ALMEMO[®] Messgerätes.
- 2. Schalten Sie das ALMEMO® Messgerät ein.
- Die grüne LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls leuchtet und die orange LED blinkt. Das ALMEMO[®] WLAN-Modul spannt ein WLAN-Netzwerk auf.
- > Die grüne und orange LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls leuchten.

PC mit WLAN-Netzwerk verbinden

- 3. Verbinden Sie einen PC mit dem vom ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk.
- Die WLAN-SSID des vom ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk ist xPico240_[letzte 6 Stellen der MAC-Adresse].
 Die MAC-Adresse ist auf dem ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgedruckt.

Der voreingestellte Netzwerkschlüssel ist ZA1739WL.

Verbindung mit ALMEMO® Messgerät herstellen

- 4. Wählen Sie in der Software, mit der Sie das ALMEMO[®] Messgerät ansprechen möchten, die IP-Adresse 192.168.0.1 und den Port 10001.
- Die Baudrate im ALMEMO[®] WLAN-Modul ist auf 115 200 Baud voreingestellt. Stellen Sie diese Baudrate auch am ALMEMO[®] Messgerät ein und verändern Sie diese nicht.

6 ALMEMO[®] Messgerät über ALMEMO[®] WLAN-Modul mit WLAN-Netzwerk verbinden

ALMEMO® WLAN-Modul mit ALMEMO® Messgerät verbinden

- 1. Stecken Sie das ALMEMO[®] WLAN-Modul an die Buchse A1 eines ALMEMO[®] Messgerätes.
- 2. Schalten Sie das ALMEMO[®] Messgerät ein.
- Die grüne LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls leuchtet und die orange LED blinkt. Das ALMEMO[®] WLAN-Modul spannt ein WLAN-Netzwerk auf.
- > Die grüne und orange LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls leuchten.

Konfigurationsseite des ALMEMO® WLAN-Moduls öffnen

- 3. Verbinden Sie einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone mit dem vom ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk.
- Die WLAN-SSID des vom ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk ist xPico240_[letzte 6 Stellen der MAC-Adresse]. Die MAC-Adresse ist auf dem ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgedruckt.
 Das voreingestellte Passwort ist ZA1739WL.
 - 4. Öffnen Sie an ihrem PC, Tablet oder Smartphone einen Internetbrowser.
 - 5. Um die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls zu öffnen, tippen Sie in die Adresszeile des Browsers die IP-Adresse 192.168.0.1
 - 6. Drücken Sie die ENTER-Taste.
 - 7. Geben Sie den Nutzernamen admin und das Passwort AMR ein.
 - > Die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls öffnet sich.

ALMEMO® WLAN-Modul mit WLAN-Netzwerk verbinden

- 8. Klicken Sie auf das Menü QuickConnect.
- Die verfügbaren WLAN-Netzwerke in der Umgebung des ALMEMO[®] WLAN-Moduls werden gescannt und dann in einer Tabelle aufgelistet.
- 9. Klicken Sie auf die WLAN-SSID des WLAN-Netzwerkes, mit dem Sie das ALMEMO[®] WLAN-Modul verbinden möchten.
- 10. Wenn das WLAN-Netzwerk gesichert ist, geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel in das Feld neben Password: ein.

6 ALMEMO® Messgerät über ALMEMO® WLAN-Modul mit WLAN-Netzwerk verbinden

- 11. Klicken Sie auf Apply.
- 12. Klicken Sie auf Submit.
- 13. Klicken Sie auf OK.
- Das ALMEMO[®] WLAN-Modul ist als Client im WLAN-Netzwerk verbunden. Die IP-Adresse, die das ALMEMO[®] WLAN-Modul von dem DHCP-Server des WLAN-Netzwerkes erhalten hat, steht im Menü Status im Abschnitt Interface wlan0 in der Zeile IP Address.
- Wenn eine statische IP-Adresse im ALMEMO® WLAN-Modul eingestellt ist, wird diese IP-Adresse im Menü Status im Abschnitt Interface wlan0 in der Zeile IP Address angezeigt (siehe Kapitel 4.5 Statische IP-Adresse für das ALMEMO® WLAN-Modul einstellen). Sprechen Sie hierzu gebenenfalls mit Ihrem Systemadministrator.
 - Mit dieser IP-Adresse wird das ALMEMO[®] Messgerät im WLAN-Netzwerk kontaktiert.
 - Über diese IP-Adresse kann die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls über das WLAN-Netzwerk geöffnet werden.
 - Die Konfigurationsseite kann weiterhin auch über die IP-Adresse 192.168.0.1 geöffnet werden, wenn der PC, das Tablet oder das Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk des ALMEMO[®] WLAN-Moduls (xPico240_[letzte 6 Stellen der MAC-Adresse]) verbunden ist.
 - Im Menü WLAN Profiles werden alle im ALMEMO[®] WLAN-Modul gespeicherten WLAN-Netzwerke angezeigt. Das aktuell verbundene WLAN-

Netzwerk wird mit dem Icon • angezeigt.

Verbindung mit ALMEMO[®] Messgerät herstellen

- 14. Verbinden Sie den PC, mit dem Sie das ALMEMO[®] Messgerät ansprechen möchten, mit dem WLAN-Netzwerk, mit dem das ALMEMO[®] WLAN-Modul verbunden ist.
- 15. Wählen Sie in der Software, mit der Sie das ALMEMO[®] Messgerät ansprechen möchten, die IP-Adresse, die der DHCP-Server des WLAN-

Netzwerkes an das ALMEMO[®] WLAN-Modul vergeben hat beziehungsweise die statische IP-Adresse des ALMEMO[®] WLAN-Moduls, und den Port 10001.

Die Baudrate im ALMEMO[®] WLAN-Modul ist auf 115 200 Baud voreingestellt. Stellen Sie diese Baudrate auch am ALMEMO[®] Messgerät ein und verändern Sie diese nicht.

7 ALMEMO[®] WLAN-Modul als WLAN Access-Point verwenden

- Es können bis zu fünf WLAN-Clients mit dem ALMEMO[®] WLAN-Modul verbunden werden.
- Wenn das ALMEMO[®] WLAN-Modul als Access-Point genutzt wird, kann ohne ein weiteres WLAN-Netzwerk eine Verbindung zwischen einem PC und dem ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgebaut werden.
- Wenn Sie mehrere ALMEMO[®] WLAN-Module ohne weiteres WLAN-Netzwerk miteinander verbinden möchten, legen Sie ein ALMEMO[®] WLAN-Modul als Master-WLAN-Modul fest. Zur Unterscheidung wird dieses ALMEMO[®] WLAN-Modul im Folgenden Access-Point-Modul genannt.
 - Um das ALMEMO[®] WLAN-Modul als Access-Point zu nutzen, darf kein WLAN-Netzwerk im ALMEMO WLAN-Modul gespeichert sein (siehe Kapitel 4.4 Konfigurierte WLAN-Verbindung in ALMEMO[®] WLAN-Modul löschen).

7.1 ALMEMO[®] WLAN-Modul mit ALMEMO[®] Messgerät verbinden

- 1. Stecken Sie das ALMEMO[®] WLAN-Modul an die Buchse A1 eines ALMEMO[®] Messgerätes.
- 2. Schalten Sie das ALMEMO® Messgerät ein.
- Die grüne LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls leuchtet und die orange LED blinkt. Das ALMEMO[®] WLAN-Modul spannt ein WLAN-Netzwerk auf.
- > Die grüne und orange LED des ALMEMO[®] WLAN-Moduls leuchten.

7.2 PC mit ALMEMO® WLAN-Modul verbinden

Siehe Kapitel 5 ALMEMO[®] Messgerät über ALMEMO[®] WLAN-Modul mit einem PC verbinden.

Das ALMEMO[®] Messgerät, an dem das WLAN-Modul angesteckt ist, hat die IP-Adresse 192.168.0.1 und kann über den Port 10001 angesprochen werden.

7.3 Tablet oder Smartphone mit ALMEMO[®] WLAN-Modul verbinden

- 1. Verbinden Sie ein Tablet oder ein Smartphone mit dem vom ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk.
- Die WLAN-SSID des vom ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk ist xPico240_[letzte 6 Stellen der MAC-Adresse].
 Die MAC-Adresse ist auf dem ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgedruckt.
 Das voreingestellte Passwort ist ZA1739WL.
 - Das Tablet oder Smartphone erhält eine IP-Adresse vom ALMEMO[®] WLAN-Modul und ist mit dem WLAN-Netzwerk des ALMEMO[®] WLAN-Moduls verbunden.

7.4 ALMEMO[®] WLAN-Modul mit Access-Point-Modul verbinden

Vorbereitung der Vernetzung

- 1. Legen Sie ein ALMEMO[®] WLAN-Modul als Master-WLAN-Modul fest (im Folgenden Access-Point-Modul genannt).
- Notieren Sie sich die letzten sechs Stellen der MAC-Adresse des Access-Point-Moduls. Die MAC-Adresse ist auf dem ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgedruckt.
- 3. Stecken Sie auf das ALMEMO[®] Messgerät, das als Client mit dem Access-Point verbunden sein soll, ein ALMEMO[®] WLAN-Modul (im Folgenden Client-Modul genannt) und schalten Sie das ALMEMO[®] Messgerät ein.

Weiteres ALMEMO® WLAN-Modul mit Access-Point-Modul verbinden

- 4. Verbinden Sie einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone mit dem vom Client-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk.
- Die WLAN-SSID des vom Client-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk ist xPico240_[letzte 6 Stellen der MAC-Adresse]. Die MAC-Adresse ist auf dem ALMEMO[®] WLAN-Modul aufgedruckt.

Das voreingestellte Passwort ist ZA1739WL.

- 5. Öffnen Sie an ihrem PC, Tablet oder Smartphone einen Internetbrowser.
- 6. Um die Konfigurationsseite des Client-Moduls zu öffnen, tippen Sie in die Adresszeile des Browsers die IP-Adresse 192.168.0.1
- 7. Drücken Sie die ENTER-Taste.
- 8. Geben Sie den Nutzernamen admin und das Passwort AMR ein.
- > Die Konfigurationsseite des Cient-Moduls öffnet sich.
- 9. Klicken Sie auf das Menü QuickConnect.
- Die verfügbaren WLAN-Netzwerke in der Umgebung des Client-Moduls werden gescannt und dann in einer Tabelle aufgelistet.
- 10. Klicken Sie auf die WLAN-SSID des Access-Point-Moduls, xPico240_[letzte 6 Stellen der MAC-Adresse des Access-Point-Moduls]
- 11. Geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel ZA1739WL in das Feld neben Password: ein.
- 12. Klicken Sie auf Apply.
- 13. Klicken Sie auf Submit.
- 14. Klicken Sie aufs OK.
- Das Client-Modul ist mit dem WLAN-Netzwerk des Access-Point-Moduls verbunden. Die IP-Adresse, die das Client-Modul von dem DHCP-Server des Access-Point-Modul erhalten hat, steht im Menü Status im Abschnitt Interface wlan0 in der Zeile IP Address.
- Wenn eine statische IP-Adresse im ALMEMO[®] WLAN-Modul eingestellt ist, wird diese IP-Adresse im Menü Status im Abschnitt
 Interface wlan0 in der Zeile IP Address angezeigt (siehe Kapitel 4.5 Statische IP-Adresse für das ALMEMO[®] WLAN-Modul einstellen).
 Sprechen Sie hierzu gegebenenfalls mit Ihrem Systemadministrator.
 - Mit dieser IP-Adresse wird das ALMEMO[®] Messgerät im WLAN-Netzwerk kontaktiert.

- Über diese IP-Adresse kann die Konfigurationsseite des ALMEMO[®] WLAN-Moduls über das vom Access-Point-Modul aufgespannten WLAN-Netzwerk geöffnet werden.
- Die Konfigurationsseite des Client-Moduls kann weiterhin auch über die IP-Adresse 192.168.0.1 geöffnet werden, wenn der PC, das Tablet oder das Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk des Client-Moduls (xPico240_[letzte 6 Stellen der MAC-Adresse]) verbunden ist.
- Im Menü WLAN Profiles werden alle im Client-Modul gespeicherten WLAN-Netzwerke angezeigt. Das aktuell verbundene WLAN-Netzwerk wird

mit dem Icon ᅙ angezeigt.

ALMEMO[®] Messgerät über das WLAN-Netzwerk des Access-Point-Moduls verbinden

- 15. Verbinden Sie den PC, mit dem Sie das ALMEMO[®] Messgerät ansprechen möchten, mit dem WLAN-Netzwerk des Access-Point-Moduls.
- 16. Wählen Sie in der Software, mit der Sie das ALMEMO[®] Messgerät ansprechen möchten, die IP-Adresse, die der DHCP-Server des Access-Point-Moduls an das Client-Modul vergeben hat, beziehungsweise die statische IP-Adresse des ALMEMO[®] WLAN-Moduls, und den Port 10001.
- Die Baudrate im ALMEMO[®] WLAN-Modul ist auf 115 200 Baud voreingestellt. Stellen Sie diese Baudrate auch am ALMEMO[®] Messgerät ein und verändern Sie diese nicht.

8 Technische Daten

WLAN-Features:	Soft Access Point + Client
	Bis zu 5 gleichzeitige Client-Verbindungen
	Verbindung zu beliebigen WLAN-Netzwerken als
	Client-Verbindung mittels WLAN QuickConnect
Konfiguration	Über den integrierten Webmanager erfolgt die Konfiguration im Standard-Browser eines WLAN- fähigen Endgerätes des Kunden (z.B. Laptop, Tablet, Smartphone).
Standards:	IEEE 802.11 a/b/g/d/h/i up to 54 Mbps;
	802.11 n (1x1) up to 150 Mbps
	IEEE 802.11 r fast roaming
Frequenzband:	Dual Band 2.4 GHz and 5 GHz,
	Channels 1-13, UNII-1, 2a, 2e and 3
Verschlüsselung:	ES/CCMP and TKIP encryption,
	WPA/WPA2 Personal
	WPA2 Enterprise (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP- PEAP, EAP-FAST)
	SSLv3/TLS 1.2 with PKI and X.509
	Certificates (up to 4096-bit Keys)
	AES Algorithm, 256-bit, 192-bit, 128-bit
Protokoll:	DHCP Client, Server (Soft Access Point),
	HTTP Server/Client
	IPv4, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP,
	Auto-IP, DNS
	SNMP v1/v2
	IPv6
TCP-Port:	10001 (default)
Baudrate:	115200 Baud
Spannungsversorgung:	Über ALMEMO [®] Gerät
Stromverbrauch:	ca. 60 mA bei 12 V Versorgung

	ca. 75 mA bei 9 V Versorgung
	ca. 100 mA bei 6 V Versorgung
Abmessungen:	Modul eingebaut in ALMEMO [®] Stecker
	61 mm x 25 mm x 8 mm (L x B x T)
ALMEMO ® Baudrate:	115,2 kBaud (fest eingestellt)
Einsatzbedingungen:	Betrieb: -10 °C bis +50 °C
Typzulassung:	USA (FCC Part 15), Canada (IC RSS), EU (RED), Japan (MIC), China (SRRC), AU/NZS

9 Konformitätsbescheinigung



Doc-Nr. CE_ZA1739WL_001_20220502_R1.doc

EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity nach/according to EN 17050-1

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH

Hersteller: Manufacturer: Adresse: Address:

Eichenfeldstrasse 1 83607 Holzkirchen Germany

bestätigt, dass das Produkt declares, that the product

Produktbezeichnung: Product Name: Produkt Typ: Product Type: Produkt Optionen: Product Options:

ALMEMO® WLAN-Modul ZA1739WL

den nachfolgenden Europäischen Anforderungen und Richtlinien entspricht und folglich das C€ Zeichen trägt. conforms to following European Product Specifications and Regulations and carries the C€

marking accordingly.

2014/30/EU

2014/53/EU

EMV Richtlinie EMC Directive **RED** Richtlinie **RED** Directive EMV (EMC)

Angewandte harmonisierte Normen und technische Spezifikationen: Applied harmonised standards and technical specifications:

EN 61326-2-3: 2013 Tabelle 2

Holzkirchen, 16.05.2022 Ort, Datum der Ausstellung Place, date of issue

Schundt Ch.

Christian Schmidt / Entwicklungsleitung

Bandk 16.4

Benedikt Kroll / Qualitätsmanagement

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH, Eichenfeldstrasse 1, 83607 Holzkirchen, Deutschland Tel. +49-8024-30070, Fax. +49-8024-300710, e-mail: amr@ahlborn.com, internet: www.ahlborn.com

Notizen

Notes

Notizen

Trotz großer Sorgfalt sind fehlerhafte Angaben nicht auszuschließen. Technische Änderungen vorbehalten.

Diese und weitere Bedienungsanleitungen sowie das ALMEMO[®] Handbuch finden Sie auf **www.ahlborn.com** im Bereich <u>SERVICE</u> unter DOWNLOADS.

© Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH 2022

All rights reserverd.

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH, Eichenfeldstraße 1, D-83607 Holzkirchen, Tel. +49(0)8024/3007-0, Fax +49(0)8024/30071-0 Internet: http://www.ahlborn.com, E-Mail: amr@ahlborn.com

> BITTE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN