



Zusatzanleitung ALMEMO[®] 500

Transparent-Mode aktivieren Für Mehrpunktjustage, Optionsfreischaltung, Fühlerprogrammierung und Ansteuerung von Relais und Analogausgängen über serielle Schnittstelle

V7-Technologie Deutsch V2.4 22.11.2021

1 Inhaltsverzeichnis

1	Inh	altsverzeichnis	2					
2	Wa	s ist der Transparent-Mode?	3					
3	Tra	Transparent-Mode aktivieren und deaktivieren3						
	3.1	Transparent-Mode über das Statusdisplay steuern	3					
	3.2	Transparent-Mode über die App ALMEMO® 500 steuern	5					
4 Datenlogger im Transparent-Mode mit ALMEMO [®] Control oder AMR WinControl verbinden								
	4.1	ALMEMO® Control über WLAN- oder Ethernet-Verbindung nutzen	7					
	4.2	ALMEMO® Control über USB-Verbindung nutzen	7					
	4.3	AMR WinControl verbinden	8					
5 Schnittstellenbefehle von Terminal der Software ALMEMO [®] Control an ALMEMO [®] 500 senden								
	5.1	Allgemeine Hinweise zur Eingabe der Schnittstellenbefehle	9					
6 Schnittstellenbefehle zur Ansteuerung und Einstellung des RTA6- Einschubes10								

2 Was ist der Transparent-Mode?

Im Transparent-Mode kann über das Programm ALMEMO[®] Control oder einem anderen Terminal-Programm direkt mit den Messkreiskarten kommuniziert werden, um eine Mehrpunktjustage, eine Fühlerprogrammierung oder eine Optionsfreischaltung durchzuführen.

Schnittstellenbefehle können an den Datenlogger ALMEMO[®] 500 nur im Transparent-Mode und nur an die Messkreiskarten gesendet werden.

Im Transparent-Mode erfolgt keine Messwerterfassung über den Webservice und die App. In der App werden im Transparent-Mode keine Messwerte angezeigt. Es können aber Messwerte an die Schnittstellenbefehle ausgegeben werden und für eine Online-Messung (ohne Webservice) genutzt werden.

3 Transparent-Mode aktivieren und deaktivieren

3.1 Transparent-Mode über das Statusdisplay steuern

- Im Transparent-Mode kann über das Programm ALMEMO[®] Control direkt mit den Messkreiskarten kommuniziert werden.
- Im Transparent-Mode erfolgt keine Messwerterfassung über den Webservice und die App. In der App werden im Transparent-Mode keine Messwerte angezeigt.

Transparent-Mode aktivieren

- ! Der Datenlogger ALMEMO® 500 muss eingeschaltet sein.
- ! Der Datenlogger muss über den Netzadapter mit der Stromversorgung verbunden sein (siehe Bedienungsanleitung Kapitel 7.1.1 Stromversorgung anschließen und prüfen).

- 3 Transparent-Mode aktivieren und deaktivieren
 - Der Transparent-Mode darf im Akkubetrieb nicht aktiviert werden, da sich der Datenlogger sonst nach kurzer Zeit ausschaltet. Wenn ein Akkueinschub verwendet wird, muss in der Zeit, in der der Transparent-Mode aktiv sein soll, eine externe Stromversorgung angeschlossen sein.
 - Der Datenlogger ist betriebsbereit, sobald im Stausdisplay im Menü "1) Network Conf." eine IP-Adresse angezeigt wird (siehe Beispiel rechts).
 - Drücken Sie die rechte der Navigationstasten (direkt unter dem Statusdisplay) so oft, bis das Statusdisplay das Menü "4) System" anzeigt.
 - Drücken Sie lange beide Navigationstasten gleichzeitig.
 - Das Menü "Transparent Mode" wird angezeigt.
 - 3. Drücken Sie die linke der Navigationstasten einmal.
 - Der Transparent-Mode wird aktiviert.



1) Network Conf.

IP-Address 192.168.11.106

Transparent Mode ACTIVATED 192.168.1.204

- Der Transparent-Mode ist aktiv, sobald das Statusdisplay "ACTIVATED" anzeigt.
- > In der App ALMEMO[®] 500 erscheint die Meldung Transparentmode on!
- Die Messkreiskarten können im aktivierten Transparent-Mode direkt über die ALMEMO[®] Control angesprochen werden, um eine Mehrpunktjustage, eine Fühlerprogrammierung oder eine Optionsfreischaltung durchzuführen.

Transparent-Mode deaktivieren

- \rightarrow Drücken Sie lange beide Navigationstasten gleichzeitig.
- Wenn die Softwareversion der CPU-Karte kleiner als 1.2.9 ist (zum Abfragen der Softwareversion der CPU-Karte tippen Sie in der App im Home-Bildschirm auf Einstellungen > Über das Gerät), wird der Transparent-Mode bereits bei einem kurzen Tastendruck auf eine der beiden Navigationstasten deaktiviert.

Oder

 \rightarrow Schalten Sie den Datenlogger aus und später wieder ein.

Oder

- → Deaktivieren Sie den Transparent-Mode über die App wie in Kapitel 2 beschrieben.
- > In der App ALMEMO[®] 500 erscheint die Meldung Transparentmode off!

3.2 Transparent-Mode über die App ALMEMO[®] 500 steuern

Transparent-Mode aktivieren

- ! Der Datenlogger ALMEMO® 500 muss eingeschaltet sein.
- ! Der Datenlogger muss über den Netzadapter mit der Stromversorgung verbunden sein (siehe Bedienungsanleitung Kapitel 7.1.1 Stromversorgung anschließen und prüfen).
- Der Transparent-Mode darf im Akkubetrieb nicht aktiviert werden, da sich der Datenlogger sonst nach kurzer Zeit ausschaltet. Wenn ein Akkueinschub verwendet wird, muss in der Zeit, in der der Transparent-Mode aktiv sein soll, eine externe Stromversorgung angeschlossen sein.
 - ! Das Tablet muss mit dem Datenlogger verbunden sein (siehe Bedienungsanleitung Kapitel 6 Inbetriebnahme, Schritt 6 bis 20).
 - Tippen Sie im Home-Bildschirm der App auf den Button X.
 - 2. Tippen Sie auf den Pfeil > in der Zeile Einstellungen.

- 3 Transparent-Mode aktivieren und deaktivieren
 - 3. Tippen Sie auf die Checkbox in der Zeile Transparent-Mode, sodass ein Häkchen gesetzt ist.
 - > Der Transparent-Mode wird aktiviert.
 - Der Transparent-Mode ist aktiv, sobald das Statusdisplay "ACTIVATED" anzeigt.

Transparent Mode ACTIVATED 192.168.1.204

- > In der App ALMEMO[®] 500 erscheint die Meldung Transparentmode on!
- Die Messkreiskarten können im aktivierten Transparent-Mode direkt über die ALMEMO[®] Control angesprochen werden, um eine Mehrpunktjustage, eine Fühlerprogrammierung oder eine Optionsfreischaltung durchzuführen.
- Solange das H\u00e4kchen in der Checkbox in der Zeile Transparent-Mode gesetzt ist, wird bei jedem Neustart des Datenloggers der Transparent-Mode automatisch aktiviert.

Transparent-Mode deaktivieren

- → Folgen Sie den Schritten 1. und 2. des Abschnittes Transparent-Mode aktivieren.
- → Tippen Sie auf die Checkbox in der Zeile Transparent-Mode, sodass kein Häkchen gesetzt ist.
- > Der Transparent-Mode wird deaktiviert.
- > In der App ALMEMO[®] 500 erscheint die Meldung Transparentmode off!
- Bei einem Neustart des Datenloggers wird der Transparent-Mode nicht automatisch aktiviert.

4 Datenlogger im Transparent-Mode mit ALMEMO[®] Control oder AMR WinControl verbinden

4.1 ALMEMO[®] Control über WLAN- oder Ethernet-Verbindung nutzen

- 1. Verbinden Sie den Datenlogger über Ethernet oder WLAN mit einem PC (siehe Bedienungsanleitung Kapitel 7.4.1 PC mit Datenlogger verbinden).
- 2. Öffnen Sie das Programm ALMEMO® Control.
- 3. Klicken Sie auf Schnittstelle.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte IP Network.
- 5. Geben Sie die IP-Adresse in das Feld neben IP-Adresse oder Host ein.
- 6. Geben Sie in das Feld neben Port 10001 ein.
- 7. Klicken Sie auf Ok.
- 8. Klicken Sie auf Angeschlossene Geräte suchen.
- > Die Messkreiskarten werden in der Geräteliste einzeln aufgeführt.

4.2 ALMEMO[®] Control über USB-Verbindung nutzen

- 1. Verbinden Sie den Datenlogger über USB mit einem PC (siehe Bedienungsanleitung Kapitel 7.4.1 PC mit Datenlogger verbinden).
- 2. Öffnen Sie das Programm ALMEMO® Control.
- 3. Klicken Sie auf Schnittstelle.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte ALMEMO Kabel (Serielle Schnittstelle).
- 5. Wählen Sie im Feld Schnittstelle den COM-Port aus.
- 6. Klicken Sie auf den Button Baudrate suchen.
- 7. Klicken Sie auf Ok.

4 Datenlogger im Transparent-Mode mit ALMEMO® Control oder AMR WinControl verbinden

- 8. Klicken Sie auf Angeschlossene Geräte suchen.
- > Die Messkreiskarten werden in der Geräte-Liste einzeln aufgeführt.

4.3 AMR WinControl verbinden

- ! Der Datenlogger muss über Ethernet, USB, WLAN oder das firmeneigene Netzwerk mit dem PC verbunden sein.
- 1. Installieren Sie das Programm AMR WinControl.
- 2. Öffnen Sie das Programm AMR WinControl.
- 3. Geben Sie den Freischaltungscode ein.
- 4. Klicken Sie auf Programm starten.
- 5. Klicken Sie auf Einstellungen.
- 6. Klicken Sie auf Verbindung hinzufügen.
- 7. Klicken Sie je nach Verbindungsart auf Netzwerk (für WLAN oder Ethernt) oder COM Port (für USB).

Verbindung über Ethernet/WLAN

 Lesen Sie am Statusdisplay im Menü "1) Network Conf." die IP-Adresse ab . 1) Network Conf. IP-Address 192.168.11.106 Subnet-Mask : 255.255.255.0

- 9. Geben Sie die IP-Adresse in das Feld neben IP-Adresse oder Host ein.
- 10. Wählen Sie als TCP Port 10001.
- 11. Klicken Sie auf OK.

Verbindung über USB

- 8. Klicken Sie bei der Verbindungsart COM Port auf die entsprechende COM-Port-Bezeichnung.
- 9. Geben Sie als Gerätenummer die Geräteadresse des Datenloggers ein (siehe Kapitel Bedienungsanleitung Kapitel 8.1.4 Geräteadresse ändern).
- 10. Klicken Sie auf OK.

5 Schnittstellenbefehle von Terminal der Software ALMEMO[®] Control an ALMEMO[®] 500 senden

5.1 Allgemeine Hinweise zur Eingabe der Schnittstellenbefehle

- ! Der Transparent-Mode des Datenloggers muss aktiviert sein.
- ! Der Datenlogger muss mit der Software ALMEMO[®] Control verbunden sein wie in Kapitel 3 Datenlogger im Transparent-Mode mit ALMEMO[®] Control verbinden beschrieben.
- Das Menü Terminal ist nicht anwählbar, wenn in der ALMEMO[®] Control in den Schnittstellen-Einstellungen im Menü Verbindungswahl die Verbindung über ALMEMO500 ausgewählt ist.

Terminal öffnen

- 1. Klicken Sie im Hauptmenü der Software ALMEMO® Control auf Datei.
- 2. Klicken Sie auf Terminal.

Messkreiskarte ansprechen

- → Sprechen Sie zunächst die Messkreiskarte an, indem Sie die Messkreiskarten-Adresse eingeben (z.B. G00).
- Die Messkreiskarte wird im Terminal wie ein Gerät behandelt.

Schnittstellenbefehle eingeben

- → Geben Sie die Schnittstellenbefehle, die Ihrer Aufgabe entsprechen, ein. Die Schnittstellenbefehle sind in der Befehlsliste (siehe Handbuch 2020 Kapitel 8.3 Befehlsübersicht V7-Protokoll) zusammengefasst und werden im Handbuch in den verschiedenen Kapitel erklärt.
- Beachten Sie, dass bei ALMEMO[®] Messgeräten der Geräteversion V7 alle Messstellen-Eingaben mit der 4-stelligen Messkanalnummer erfolgen muss (z.B. M000.0)

6 Schnittstellenbefehle zur Ansteuerung und Einstellung des RTA6-Einschubes

- → Sprechen Sie zunächst die Messkreiskarte an, indem Sie die Messkreiskarten-Adresse eingeben (z.B. G00).
- Der RTA6-Einschub wird wie ein Ausgangsmodul behandelt und muss deshalb über eine Messkreiskarte angesprochen werden.
- Die Portadresse pp setzt sich aus der RTA-Einschub-Adresse und der Portnummer zusammen. Beispiel: RTA-Einschub-Adresse 01 und Portnummer 8 ergeben die Portadresse P18.

Funktion	Schnittstellen- Befehl
Messkreiskarte anwählen	G00
Relais Port pp aktivieren:	f1 Rpp
Relais Port pp deaktivieren:	f1 R-pp
Relais-Port (pp) auf Variante Gesamtalarm (k0) programmieren	ipp f9 k0
Relais-Port (pp) auf Variante zugeordnet, Bezugskanal (k2) programmieren	ipp f9 k2
Relais-Port (pp) auf Variante Gesamtalarm Max (k3) programmieren	ipp f9 k3
Relais-Port (pp) auf Variante Gesamtalarm Min (k4) programmieren	ipp f9 k4
Relaisvariante von Port pp auf gesteuert (k8) einstellen:	ipp f9 k8
Relaisvariante von Port pp auf gesteuert (k8), invertiert einstellen:	ipp f9 k-8
Relais mit Relais-Port (Ryy) als Grenzwertaktion Max einer Messstelle (Exxx.x) schließen	Exxx.x f2 Ryy
Relais mit Relais-Port (yy) als Grenzwertaktion Min einer Messstelle (xxx.x) schließen	Exxx.x f3 Ryy
Analogtyp (Ax) eines Analogausgangs (Port pp) wählen, A1= 010V, A2=0-20mA	ipp f9 Ax
Ausgang der Messkanal zuordnen, dem er zuletzt zugeordnet war.	ipp f9 E-00
Analogausgang (Port pp) einem Bezugskanal (xxx.x) zuordnen	ipp f9 Exxx.x
Analogwert (Wert yyyyy), über Schnittstelle an Analogausgang (Port pp) ausgeben	ірр f9 аууууу
Elementflag 4-20mA statt 0-20mA in Messkanal (Exxx.x) aktivieren	Exxx.x f2 k8

6 Schnittstellenbefehle zur Ansteuerung und Einstellung des RTA6-Einschubes

Elementflag 4-20mA statt 0-20mA in Analogausgang (Exxx.x) deaktivieren	Exxx.x f2 k-8
Analoganfang (xxxxx) in Messkanal (Exxx.x) einstellen	Exxx.x axxxxx
Analogende (xxxxx) in Messkanal (Exxx.x) einstellen	Exxx.x exxxxx
Watchdog eines Einschubes aktivieren (pp=Port auf dem Einschub, Watchdog ist dann für ganzen Einschub aktiv):	ipp o19
Watchdog eines Einschubes deaktivieren (pp=Port auf dem Einschub, Watchdog ist dann für ganzen Einschub inaktiv):	ipp o-19
Variante (kx) eines Triggerports (pp) einstellen k0 = Start-Stop, k4 = Start-Stop pegelgetriggert	ipp f9 kx

Program ausgebo	nmierung und Zus en:	f3 P19			
Beispiela	antwort:				
Ausgan	gsmodul (Steckplatz (B	BO.ES500RTA6			
Рхх	Interfaceelement	Variante	Zustand	Kontakt	
00	Schließer 0.5A	gesteuert	inaktiv	Open	00:NO0 8 0 O
01	Schließer 0.5A	gest. invers	inaktiv	Closed	01:NO0-8 0 C
02	Öffner 0.5A	gesteuert	inaktiv	Closed	02:NC0 8 0 C
03	Wechsler 0.5A	gest. invers	aktiv	Open	02:CO0-8 1 O
06	Analogausgang 10V	gesteuert	von	Wert	06:AO5 COM +08.345 V
07	Analogausgang 20mA	gesteuert	von	Wert	07:AO6 COM
	201101				+12.345mA
08	Trigger Taste	Start- Stop			08:TR1 0
09	Trigger Optokoppler	Manuell			09:TR2 1

NO=**N**ormaly **O**pen =Schließer NC=**N**ormaly **C**losed =Öffner CO=**C**hange **O**ver =Wechsler

> Trotz großer Sorgfalt sind fehlerhafte Angaben nicht auszuschließen. Technische Änderungen vorbehalten.

Diese und weitere Bedienungsanleitungen sowie das ALMEMO[®] Handbuch finden Sie auf **www.ahlborn.com** im Bereich <u>SERVICE</u> unter DOWNLOADS.

© Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH 2021

All rights reserverd.

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH, Eichenfeldstraße 1-3, D-83607 Holzkirchen, Tel. +49(0)8024/3007-0, Fax +49(0)8024/30071-0 Internet: http://www.ahlborn.com, email: amr@ahlborn.com

> BITTE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN