

## Messgerätekofter



ZB 2590 TK2



ZB 5600 TK3



ZB 2490 TK2



ZB 5090 RC

### Ausführungen

Best. Nr.

**Koffer:** (jeweils ca. Maße in cm!)

Transportkoffer groß, Aluprofilrahmen/ABS z.B. für Datenlogger ALMEMO® 710, 2690, 2890

innen B 48 x T 35 x H 6 + 6 cm

(herausnehmbarer Einsatz)

**ZB2590TK2**

Transportkoffer universell, hoch, Aluprofilrahmen/ABS

z.B. für Messanlagen ALMEMO® 5690 innen B 48 x T 25 x

H 16 + 10 cm (herausnehmbarer Einsatz) **ZB5600TK3**

Messgerätekofter für alle ALMEMO® Handgeräte,  
innen B 42 x T 30 x H 9 (Facheinteilung siehe Bild)

**ZB2490TK2**

**Rack Case** (jeweils ca. Maße in cm!)

Rack Case mit Tragegriff für ALMEMO® Messanlagen MA5690xxBT8 und MA500xxBT8x im Baugruppenträger


19" 84 TE Höhe 5 HE außen B 54 x T 50 x H 27 mit

eingebauter abschließbarer Rack-Schublade innen

B 40 x T 37 x H 7

(für Kabel, Zubehör oder Laptop)

**ZB5090RC**



ALMEMO® Eingangsstecker auch für vorhandene Sensorik  
siehe Kapitel Eingangsmodule.



ALMEMO® Ausgangsmodule (Analog, Relais, Trigger)  
siehe Kapitel Ausgangsmodule.



ALMEMO® Datenverbindung, Netzwerktechnik, Bluetooth-Module,  
Funk- und Modem-Übertragung siehe Kapitel Netzwerktechnik.



Software zur Messwert-Darstellung und Auswertung mit vielen Hinweisen  
steht in Kapitel Software.